

VIDEO1	VIDEO1	OUT1	VIDEO4	KBD1	KBD1
VIDEO2	VIDEO2	OUT2		EX1	EX1
IN1	IN1	OUT3	VIDEO2	KBD2	KBD2
IN2	IN2	OUT4	VIDEO1	SOUND	SOUND
IN3	IN3		ISP	ISP	ISP
IN4	IN4	VIDEO3	RESET	RESET	RESET
VCC	VCC		GND	GND	GND
GND	GND	GND	VCC	VCC	VCC
OUT1	OUT1	OUT5	PanCake na-s.jp	IchigoJam by jig.jp	IchigoJam by jig.jp
OUT2	OUT2	OUT6			
OUT3	OUT3	OUT7	SOUND4	OUT5	OUT5
OUT4	OUT4	OUT8	SOUND3	OUT6	OUT6
BTN	BTN	SOUND1	TXD	TXD	TXD
LED	LED	SOUND2	RXD	RXD	RXD